

## 3.5 Eckausbildungen

### 3.5.1 Eckausbildungen - Allgemeines

Dieser Abschnitt enthält Informationen in Bezug auf die Detailarbeiten in und um Ecken.

Alle Ecken sollten unter Verwendung eines der folgenden Verfahren angeschlossen werden:

- vorkonfektionierte Ecke (innen & außen)
- bauseits hergestellter Eckanschluss

#### ■ Verlegeanleitung

TPO Ecken werden als Set mit je einer Innen-/Außenecke geliefert, die individuell für die spezifische Anwendung zugeschnitten werden müssen. Schneiden Sie die Ecke aus dem vorkonfektionierten Stück aus und runden Sie alle Ecken ab, bevor Sie die Ecke an der richtigen Position heißverschweißen.

Während dem Heißverschweißen sollte darauf geachtet werden, dass es zu keiner Hitzeentwicklung kommt, die zu einer Beschädigung der vorkonfektionierten TPO Ecke führen könnte.

Weitere Informationen in Bezug auf die unter Verwendung von vorkonfektionierten Ecken oder nicht verstärktem Anschlussmaterial hergestellten Innen- und Außenecken entnehmen Sie bitte den Zeichnungen in Kapitel 5 dieses Handbuchs.